183 おまかせ設定ガイド

「おまかせ設定ガイド」の使い方

本製品を使い始めるまでの準備作業を、最小限にまとめたものが、この「おまかせ設定ガ イド」です。

準備作業は、契約したプロバイダとの接続方法によって異なりますが、このガイドでは代 表的なケースのみ解説します。下記の表のうち、色の付いている接続方法に該当する方の みこのガイドをお読みください。

回線	接続する方法	メモ	お読みください
ブロード バンド	PPPoE による接続	B フレッツ、フレッツ・ADSL など、 多くのプロバイダに採用されています。	表面 (このページ)
	PPPoE を使用しない接続 (DHCP 接続)	Yahoo! BBやCATVなどで多く採用されています。	「導入 / 設定ガイド」へ
	固定 IP アドレスの割り当 てサービスを利用した接続	プロバイダから固定の IP アドレスを割 り当ててもらいます。	「導入 / 設定ガイド」へ
ISDN 端末型ダイヤルアップ接		必要なときのみダイヤルアップ接続する方法です。	裏面
	フレッツ・ISDN で接続	フレッツ・ISDN の契約をして、ISDN 回線で常時接続する方法です。	「導入 / 設定ガイド」へ


- ※このガイドでは、ブロードバンドによる接続と、ISDN接続を両方使用する方法については 解説していません。「活用ガイド~中・上級編」を参照してください(手順 4 で MN128-SOHO ホームページに接続して、ダウンロードする必要があります)。
- ※お使いのパソコンの状態によっては、このガイドのとおりに操作しても、うまくいかないこ ともあります。その場合は、「うまくいかないときは」をご覧ください。

Bフレッツ、フレッツ・ADSL などのブロードバンドで接続するとき(PPPoE)

1 本製品を設置しましょう

イラストを参照しながら、下記の手順で機器の接続と配線を行ってください。

|▲】すべての機器の電源が OFF になっていることを確認してから始めてください。



- ① 光回線終端装置または ADSL モデムの LAN ポートと、本製品の WAN ポートを、LAN ケーブルで接続します。
- ② 本製品の LAN ポート(LAN $1\sim4$ のいずれか)と、パソコンの LAN ポートを、付属の LAN ケーブルで接続します。

2 本製品の電源をONにしましょう

- 光回線終端装置/ADSLモデムの電源を、先にONにしてから始めてください。
- (1) 本製品の電源プラグをコンセントに差し込みます。



(2) 本製品の電源スイッチの「-」側を押します。



🗿 about:blank – Microsoft Internet Explorer

http://192.168.0.1.

183

クイック設定

ログインユーザID

ログインバスワード

ログインパスワード(再入力)

PPPoE(端末型) PPPoE(LAN型) DHCP

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) ツール(T) ヘルブ(H)

hernat上でPPPによるダイヤルアップ機能を動作させ、ADSLやCATV技練さ いる地域PPの中のISPとPPP技練してインターネットアクセスするとぎば、この ジで数定を行います。必要最小限の情報を入力するだけで設定を完了する ドアキェす

※ 同じパスワードを両方に入力します。

(3) 本製品前面の POWER ランプ、WAN ランプが点灯します。 ※ WAN ランプが点灯しないときは、「うまくいかないときは」へ。

3 クイック設定ページで本製品の設定をしましょう

- | **\ 。**| プロバイダから送付された、ユーザ ID、パスワードが記載されている書類をご用意ください。
- (1) パソコンの電源を ON にします。本製品の LAN ランプが点灯することを確認してください。
- ② Web ブラウザを起動します。アドレスの欄に、 http://192.168.0.1/ と入力します。
- ③ クイック設定ページが表示されます。
 - ※クイック設定ページが開かないときは、「うまくい かないときは」へ。
- (4) セキュリティ強化のため、設定ページを開くと きのユーザID、パスワードを決めて、[設定ペー ジのアクセス権] に設定しておきます。半角英 数字で32文字以内であれば何でも構いません。
- ※次回から、設定ページを開くときは、このユーザ ID とパスワードを入力する必要があります。設定 したユーザID、パスワードは忘れないようにして
- ⑤ [PPPoE 設定:メイン] で、プロバイダの設定 をします。
 - [以下の内容で設定を行う] をチェック
 - 2 [相手先名称] に任意の名前を入力
 - **3** プロバイダから指定された情報を入力

[PPPoE設定:メイン]	
以下の内容で設定を行う	☑ (未設定:接続相手先登録和)← ①
相手先名称	プロバイダ1 ← 2
サービス名 (プロバイダから指定された時のみ入力)	Т Т
送信ユーザID	user@xxx.ne.jp
送信パスワード	
DNSサーバアドレス	172.16.15.3

や*で表示されます。

サービス名		プロバイダからサービス名を指定されたときのみ入力(指定されていないときは空白)	
送信ユーザID		指定されたユーザIDを「user@xxx.ne.jp」等の形式で入力	
		指定されたパスワードを入力(大文字・小文字を区別してください)	
		プロバイダから DNS サーバの IP アドレスを指定されたときのみ入力	

- ⑥ [設定] ボタンをクリックします。-
- (7) パスワードの確認ダイアログが表示されます。 ユーザ名、パスワード欄に、 ④ で設定した口 グインユーザ ID、パスワードを入力し、[OK] ボタンをクリックします。
- ブロードバンドクイック設定(PPPoE端末型) IB3 ◆Ethernet上でPPPによるダイヤルアップ機能を動作させ、ADSLやCATV接続されている地域かの中のISPとPPを接視してインターネットアクセスするときは、このページで設定を行います。必要最小限の情報を入力するだけで設定を完了する。 アントができます。 クイック設定 マブロードバンドで接 - PPPoE(媒末型) - PPPoE(LAN型) - DHO? (は どのような文字研修物館、アあ「※ (または「●)の (文字) 表示されている「** (またけ「●)を消去してから (輸入) 文字
- ⑧ [再起動] の画面が表示されたら [再起動] ボ タンをクリックします。
- (9) 本製品が再起動したら、本製品のWANランプ、LANランプが点灯していることを確認してく ださい。

ISDN でインターネット接続と 電話の設定を行う場合は裏面へ

4 インターネットに接続してみましょう

Web ブラウザのアドレス欄に、

http://www.ntt-me.co.jp/mn128/ と入力して、 [Enter] キーを押します。



MN128-S0H0 ホームページが 表示されます。

本製品の PPPoE ランプが点灯す ることを確認してください。

これで接続は完了です!

※上記のような接続の操作を行うまでは、 インターネットには接続されません。

? うまくいかないときは

- |◆ 電源を ON にしても、WAN ランプがつかない(|**2** |- ③)
- →光回線終端装置/ADSLモデムの接続は正しいですか? 光回線終端装置/ADSLモデムに付属の取扱説明書を確認してください。
- →光回線終端装置 /ADSL モデムの電源は ON になっていますか?
- →本製品(WAN ポート)と光回線終端装置 /ADSL モデム間で、ケーブル は正しく接続されていますか?
- |◆ クイック設定ページが開かない(**3** ②)
- →アドレス欄に入力する文字を間違えていませんか? 再度入力してみてください。
- →本製品(LAN ポート)とパソコン(LAN ポート)間で、ケーブルは正し く接続されていますか?
- →パソコン側のネットワーク設定を確認してみてください。 パソコン側では、IPアドレス、DNSサーバアドレスを自動取得する必要 があります。確認方法については、「導入/設定ガイド」の「設定ページ が開かないときは」を参照してください。
- → Web ブラウザの設定で、プロキシサーバーを使う設定になっていませんか? Internet Explorer 6の場合は、[ツール] → [インターネットオプショ ン] → [接続] タブをクリックしたあと、[LAN の設定] ボタンをクリッ クし、[LAN にプロキシサーバーを使用する] のチェックを外します。

|◆インターネットに接続できない、PPPoE ランプが点灯しない (4)

- →プロバイダとの契約、工事は完了していますか?
- → PPPoE を採用していないプロバイダと契約していませんか? 設定方法が異なるので、「導入/設定ガイド」をお読みください。
- →プロバイダからの情報は正しく設定しましたか? 送信ユーザID、送信パスワードは、必ず半角文字で入力してください。 パスワードは大文字・小文字を区別して入力し直してみてください。

◆ どうしてもうまくいかないときは

「導入/設定ガイド」の「ルータ機能の設定を購入したときの状態に戻 すときは」を参照し、いったん本製品の設定を元に戻してから、「導入/ 設定ガイド に従って最初からやり直してください。

ISDN でプロバイダに端末型ダイヤルアップ接続 + 電話機を設定するとき

1 本製品を設置しましょう

イラストを参照しながら、下記の手順で機器の接続と配線を行ってください。


すべての機器の電源が OFF になっていることを確認してから始めてください。 本製品の電源も OFF にしてください。

本製品の DSU を使うとき

① 本製品左側面の DSU スイッチが 2 つとも ON になっていることを確認します。 OFF になっているときは精密ドライバー など先のとがったもので ON にしてくだったい。



- ※ 1 つだけ ON の状態で使用すると、故障の原因 となります。
- ② モジュラージャックと、本製品のISDN Uポートを、付属のISDN(U点)ケーブル で接続します。




本製品の DSU を使わないとき

別の DSI J を使


① 本製品左側面の DSU スイッチを 2 つと も OFF にします。精密ドライバーなど先 のとがったもので動かしてください。




- ※ 1 つだけ OFF の状態で使用すると、故障の原因となります。(出荷時は ON になっています)
- ② 別に用意したDSUのTERMINALポートと、本製品のISDN S/Tポートを、ISDN (S/T点)ケーブルで接続します。



③ 本製品のTELポート (TEL1,2) と電話 機やFAXを接続します。



④ 本製品のLANポート(LAN1~4の いずれか)と、パソコンのLANポート を、付属のLANケーブルで接続します。



2 本製品の電源をONに しましょう

(1) 本製品の電源プラグをコンセントに差し込みます。



② 本製品の電源スイッチの「-」側 を押します。



③ 本製品前面の POWER ランプが点 灯します。

※ B1、B2 ランプが両方点滅したときは、「うまくいかないときは」へ。

3 クイック設定ページで本製品の設定をしましょう

- **↑** プロバイダから送付された、ユーザ ID、パスワードが記載されている書類をご用意ください。
- ① パソコンの電源を ON にします。本製品の LAN ランプが点灯することを確認してください。

about:blank - Microsoft Internet Explorer

http://192.168.0.1

183

クイック設定

- PPPoE(編末型) - PPPoE(LAN型) - DHCP

相手先名称

相手先電話番号

送信ユーザID

送信バスワード

DNSサーバアドレス

ァイル(F) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) ツール(T) ヘルブ(H)

© 855 · ○ · 図 ② ⑥ ♪ 888 ☆ 880230 �*3547 ❷ ② - 🍃 🖼

設定 やり直し

プロバイダ

172.16.15.3

(未設定:接続相手先登録#0)

ISDNクイック設定(端末型ダイヤルアップ)

|接続設定| (未設定:接続相手先登録#0)

outain offa ← A

◆プロバイダへ接続してインターネットにアクセスしたり、会社などへダイヤルアップ 接続をするとぎは、このページで設定を行います。必要最小限の情報を入力するだ は対象を考慮させます。といる

> ァ ータを入力・修正して [[設定] ボタンをクリックしてください。

ぎ信い、スワードは、どのような文字列を設定しても「*」または「●」の1文字が表示されます。 で更するとぎは、表示されている「*」または「●」を消去してから、新しい文字列

¥ € 8th 93

← 0

← @

接続は手先へ手動で回線を接続します。

チャネル 状況

B1 空き B2 空き

切断 接続中の回線を手動で切断します。

NTT-ME (5)

N128 TRESPERSON BREMENS
TRESPERSON FOR SONS-9.
TRESPERSON FOR SONS-9.
TRESPERSON FOR SONS-9.

- 🔞

- ② Web ブラウザを起動します。アドレスの欄に、 http://192.168.0.1/ と入力します。
- ③ クイック設定ページが表示されます。
 - ※クイック設定ページが開かないときは、表面(「B フレッツ、フレッツ・ADSL などのブロードバン ドで接続するとき(PPPoE)」面)の「うまくい かないときは」へ。
- ④ 画面左側のメニューから [ISDN で接続] の下の [端末型ダイヤルアップ] を選択します。

[ISDN クイック設定(端末型ダイヤルアップ)] 画面が表示されます。

- ⑤ プロバイダの設定をします。
- [相手先名称] に任意の名前を入力
- 2 [相手先電話番号] にプロバイダの電話番号を入力
- ③ プロバイダから指定された情報を、半角英数字で入力

_		
送信ユーザID		指定されたユーザIDを入力
送信パスワード		指定されたパスワードを入力(大文字・小文字を区別してください)
	DNS サーバアドレス	指定された DNS サーバの IP アドレスを入力

- ④ 自動接続するかどうか選択します。自動接続を [する] に設定した場合、インターネットにアクセスする操作(Web ブラウザで URL を指定するなど)をするだけで、本製品が自動的に電話をかけてプロバイダに接続します。ここでは [しない] のままにしておきます。
- 自動接続を「する」に設定した場合は、さまざまな要因によって気づかないうちに自動接続されている場合があり、予想外の通信料金がかかる可能性がありますのでご注意ください。事前に接続制限などの設定を行うことをお勧めします。 ☞ 導入/設定ガイド「接続制限するには」
- ⑥ [設定] ボタンをクリックします。
- (7) 確認のメッセージが表示されたら [OK] ボタンをクリックします。

本製品が再起動したら、本製品の LAN ランプが点灯していることを確認してください。 ※ B1、B2 ランプが両方同時に点滅したときは、「うまくいかないときは」へ

4 インターネットに接続してみましょう

- ① 設定ページのメニューから [ISDN で接続] の [端末型ダイヤルアップ] を選択します。
- ②[クイック接続/切断]の[接続]ボタンをクリックします。B1、ま ― たは B2 ランプが点滅し、そのあと点灯します。

これで接続は完了です!

③ インターネットに接続してみましょう。Web ブラウザのアドレス欄に、 http://www.ntt-me.co.jp/mn128/ と入力して、[Enter] キーを押します。

MN128-SOHOホームページが表示されます。

- (4) 切断するときは、(2) と同じページの [切断] ボタンをクリックします。
- **√** 切断後は、B1 または B2 ランプが消えることを確認してください。



TELポートに接続した電話機の設定を行います。ここでは、次のような例で解説します。

- ◆TELポート1に電話機を1台接続
- 契約者回線番号「000-123-4567」
- 本製品のマルチアンサー機能(擬似キャッチホン)を使いたい
- ※ i・ナンバーを契約している方は設定方法が異なります。導入 / 設定ガイドを参照してください。
- ① 設定ページのメニューから [詳細設定へ] をクリックします。詳細設定ページに切り替わります。
- ② 電話機がナンバーディスプレイ対応の場合は、次の操作が必要です。
 メニューから [アナログ設定] を開き、 (ボート) を選択します。 電話機がポート 1 に接続されているので [ポート 1] の [INS ナンバーディスプレイ / キャッチホン・ディスプレイ] で [ナンバー・ディスプレイ] で [ナンバー・ディスプレイのみ使用する] を選択してから、 [設定] ボタンをクリックします。



③ メニューから [アナログ設定] を開き [ポート共通] を選択します。 [擬似フレックスホン] の [マルチアンサー (擬似キャッチホン)] で [する] を選択してから、[設定] ボタンをクリックします。



- 4 メニューから [アナログ設定] の [ダイヤルイン] を選択します。「ダイヤルイン登録番号 O (契約者回線番号)] の設定を行います。
- ●[登録番号] に「000-123-4567」を入力
- **❷** [着信ポート] で [ポート] に着信] を選択します。
- 3 擬似キャッチホンの設定を します。 [話中着信] を [する] に 設定します。
- ●~●が終わったら、「設定」ボタンをクリックします。

[ダイヤルイン登録番号0(契約者回	線番号)] back
登録番号	000-123-4567
着信ボート	ポート1に着信 ←
優先着信時間	165 秒
着信転送	転送しない 🕶
着信転送番号	
Lモードメッセージ到着お知らせ機能	使用しない
[ボート1]	
サブアドレス	
話中着信	Oしない ⊙する ← (
サブアドレスグローバル着信	⊙しない ○する
[ボート2]	
サブアドレス	
話中着信	⊙しない ○する
サブアドレスグローバル着信	⊙ ない ○する

? うまくいかないときは

- ◆ 電源を ON にすると、B1、B2 ランプが両方同時に点滅する
- →ケーブルを接続するとき、本製品の電源を OFF にしておきましたか? 電源を ON にしたままケーブルを接続すると、ISDN 極性の自動判別が正 しく行われません。
- →本製品の DSU を使う場合、ISDN(U 点)ケーブルは正しく接続されて いますか?

本製品に付属のISDN(U点)ケーブルが、本製品のUポート、およびモジュラージャックに正しく接続されていることを確認してください。

- →ほかの DSU を使う場合、DSU スイッチを 2 つとも OFF にしましたか? いったん本製品の電源を OFF にしてから、本体左側面の DSU スイッチを、 2 つとも OFF にして、再度電源を ON にしてください。
- →ほかの DSU を使う場合、ISDN(S/T 点)ケーブルは正しく接続されて いますか?

別売のISDN(S/T点)ケーブルが、本製品のS/Tポート、およびDSUに正しく接続されていることを確認してください。